


Roll-Tiefgrund

saubere und schnelle Verarbeitung ohne zu tropfen

farblos – atmungsaktiv – für innen und außen
zur Grundierung saugender Untergründe
tief eindringend – hohe Ergiebigkeit



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Tropfgehemmte, lösemittel- und weichmacherfreie, rollbare Hydrosol-Grundierung, die keine Konservierungsmittel enthält und auch für Allergiker geeignet ist. Wasserdampfdurchlässig, mit verfestigender Wirkung und schnell trocknend. Geeignet zur Grundierung und Festigung von saugenden Untergründen, z. B. Putz, Gipsputz, Beton, Gipskarton und alte, matte Dispersionsfarbenanstriche. Auch zur Egalisierung unterschiedlich saugender Untergründe und für saugfähige mineralische Untergründe, z. B. zementhaltige Mörtel oder Spachtelmassen, einsetzbar.

Farbton

Farblos

GISCODE

BSW10

Dichte

Ca. 1,0 g/cm³

Inhaltsstoffe

Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive.

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Streichen, Rollen

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 100 - 200 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Verarbeitungsfertig eingestellt, daher nicht verdünnen.

Abtönen/Mischen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Verarbeitungshinweise

Feuchten Sie vor Beginn der Arbeiten Rolle und Pinsel leicht mit Wasser an. Tragen Sie SCHÖNER WOHNEN Roll-Tiefgrund zuerst an Ecken und Kanten auf. Streichen Sie anschließend mit der Farbrolle 2–3 Bahnen und verteilen Sie die Grundierung gleichmäßig im Kreuzgang. Dabei darauf achten, dass das Material komplett in den Untergrund eingearbeitet wird und keine Glanzstellen entstehen. Das milchige Aussehen beim Auftrag ist produktspezifisch und geht bereits beim Antrocknen zurück.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 6 Stunden können die Wände überstrichen werden. Fassadenflächen können nach 12 Stunden überarbeitet werden.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sowie frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen etc. sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Dispersions-, Öl-, und Lackbeschichtungen mit z. B. Abbeizer - biologisch abbaubar - nach Vorschrift restlos entfernen. Nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen. Leimfarben und kroidende Oberflächen restlos abwaschen oder abbürsten. Nicht tragfähige, mineralische Beschichtungen mechanisch entfernen. Pilz- und algenbefallende Flächen gründlich reinigen und desinfizieren. Mineralische Neuputze mindestens 4 Wochen trocknen lassen.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
innen: normal saugende Untergründe, z. B. alte, matte Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputz, Kalkzementputz	-	Je nach Objekt und Anforderung mit SCHÖNER WOHNEN Fassaden-, Latex- oder Wand- und Deckenfarben durchführen.	Je nach Objekt und Anforderung mit SCHÖNER WOHNEN Fassaden-, Latex- oder Wand- und Deckenfarben durchführen.
nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z. B. alte glänzende Dispersionsfarbenanstriche, Lackfarbenanstriche, abgebeizte Untergründe	1x Universal-Haftgrund		
innen: stark saugende, glatte Untergründe, z.B. Gipsputz, Kalkputz	1x Roll-Tiefgrund		
außen: leicht kreidende Dispersionsfarbenanstriche, ungestrichener Putz, Faserzementplatten, stark saugende Beton- und Kalksandsteinflächen			
außen: stark sandende und strukturierte Untergründe	1x Universal-Tiefgrund		

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Angebrochene Eimer dicht verschließen. Kühl und trocken lagern. Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von SCHÖNER WOHNEN Roll-Tiefgrund sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung.. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: August 2024